Instructions de montage ARBOTRADE des manchons de protection

1. Donner une forme circulaire

Tenir au milieu. Enfoncer les languettes depuis l'extérieur dans les trous prévus à cet effet pour donner au manchon de protection la forme souhaitée.




Conseil : Commencer par les languettes du milieu – enfoncer les languettes supérieures et inférieures en dernier.




2. Fixer les colliers de serrage sans les serrer

Faire passer les colliers de serrage ARBOTRADE à travers les trous prévus et les tirer légèrement sans les bloquer.




3. Fixer le manchon de protection

Fixer le manchon de protection au piquet de maintien et serrer fermement les colliers de serrage.




Conseil: Que la surface soit rugueuse ou lisse n'a aucun impact sur la fonctionnalité ; elle peut être orientée vers l'intérieur ou vers l'extérieur.